オート調理(あたためる)

常温や冷蔵で保存した食品の 1あたため 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません)

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



メニュー番号「¦」 を選択する


●数秒後に自動的に加熱がスタートする

仕上がり調節をするときは → P.26



終了音が鳴ったら食品を取り出す





使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

孪

異なる2品(冷蔵や常温のもの)をあたためるコツ

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ·1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます。

食品の種類によって仕上がり調節を使い分けます。 → P.27

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつ2解凍あたためであたためます。

- ●2品同時あたために向かない組合せの例 ・塩分の多い食品と糖分の多い食品
- (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)

手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.42

- ●牛乳、コーヒーなどののみものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。
- 各々の種類だけを 5牛乳 であたためてください。

●オート調理のあたためができない食品は、 2品同時あたためはできません。 → P.26

手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.42

冷凍や冷蔵で保存した食品の

6冷凍(左)と冷蔵(右)

異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなりすぎます)





お知らせドアを開けると電源が入ります。



冷凍食品を左側、冷蔵食品を右側に なるようにテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める

メニュー 選択 温度 時間 あたためスタート

メニュー番号「ઠ」 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.26

メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

加熱方法 (メニュー番号) 【レンジ [オーブン _{オート} []グリル 【仕上がり】(仕上がり)調節可能 過熱水蒸気 弱・中・強 スタート 押す []スチーム 使用付属品 ■レンジ □オーブン オート []グリル 仕上がり 弱・中・強 過熱水蒸気]スチーム 「計量·加熱時間計算中[`] 仕上がり 【レンジ _ | |オーブン| _{オート} 5 [] グリル 過熱水蒸気 []スチーム 「残り加熱時間:食品で変わります」

ォート調理 6冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 右側:冷蔵保存の食品



左側:冷凍品 右側 冷蔵品

- ●食品の分量は → P.28
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ → P.28
- ▶上手に仕上げるには→ P.28
- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.26 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、コーヒーなどののみものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを5牛乳であたためてください。 表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます。

調理

オート調理(あたためる)

スチームあたため、のみものあたため

■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。

3スチームあたため

■天ぷらなどの揚げものをパリッとあたためます。

4天ぷらあたため

■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの、のみものをあたためます。5 牛 乳 お酒は 「わがや流」 40お 酒 であたためます。 → P.142



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

メニューに合った付属品と食品を入れ、 ドアを閉める

スチームを使うメニューは、給水タンク に満水まで水を入れる

ごはん お総菜

揚げもの のみもの







3スチームあたため

4天ぷらあたため

5 牛 乳



希望のメニュー番号を を回し 選択する

什上がり調節をするときは → P.26


※5年乳は仕上がり調節の設定を記憶します。



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54



スチームを使った上手なあたためかた オート調理 3スチームあたため

●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそば などです。

●ラップなどのおおいは しません スチームで食品の乾燥を 防ぎながら、しっとり ふっくらあたためます。

ごはん



●容器の種類は 陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

●冷蔵保存の食品は 仕上がり調節 やや強 で加熱します。

●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあたた まりません。

2解凍あたためを使ってください。 → P.27

揚げものの上手なあたためかた

1杯分(100~150g)

オート調理

4天ぷらあたため

●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げものです。

●一度にあたためられる揚げものの分量は

●一度にあたためられる食品の分量は

シューマイ、焼きそば 100~500g

常温や冷蔵保存の揚げもの 100~500g

● 100g未満のあたためはできません。

100g以上にするか 黒皿にのせ 過熱水蒸気 オーブン 180°C で様子を見ながら加熱します。 → P.49

●天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、 ペーパータオルなどで油分をとります。



のみものの上手なあたためかた

オート調理 5 牛 乳

●あたためられるのみものは 冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。

●一度にあたためられる分量 [1~4杯分] は

牛乳 (冷蔵品)	200~800mL
コーヒー	150~600mL
お茶	180~720mL
水	180~720mL

●容器の種類とのみものの入れかた 容器はマグカップやコップを使い、のみものを

容器の7~8分目まで入れます。 半分以下の少量で加熱すると、 加熱室から取り出した後でも、 突然沸とうして飛び散り、や けどすることがありますので 手動調理で加熱します。 → P.42.53



●牛乳びんでの加熱はできません。

●牛乳は冷蔵室から出したての ものを使います。



●2個以上を同時にあたためる場合は テーブルプレートの中央に

寄せて置きます。


わがや流あたため

オート調理(あたためる)

「わがや流」でごはん、おかず、のみものをあたためる

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

容器登録のしかた



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 卆

ドアを開けると電源が入ります。

登録したい容器を、空の状態でテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

例: 35ごはんに使用する容器を、容器番号を「2」に登録する

使用付属品

加熱方法

□オーブン オート

ルンジ

[]グリル

□過熱水蒸気

容器計量を押す

容器計量ランプが点滅します


メニュー番号「弘」と 容器番号[2]を選択する

※選んだ容器番号に枠「2」が点灯する。

| を押してスタートする

約6秒後にピーと鳴り、容器番号の下 に記憶済みマーク「2 / が表示され、 登録・記憶されます





登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号
35ごはん	1~4
36冷凍ごはん	1~2
37おかず	1~4
38汁もの	1~4
39牛乳	1~4
40お酒	1~2

- ●例として35ではんでは、1~4にそれぞれ1種類、合計4種類の容器が 登録できます。
- 35ではん~40お酒まで20種類の容器が登録できます。
- ●同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると、前回の登録の 内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- わかや流 を3秒間押すと登録した 35ごはん ~ 40お酒 の内容を全て消すことができます メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできません。

■容器計量せずにあたためた場合 あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで、加熱時間を計算します。

登録した容器を使ってあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 空

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

登録した容器に食品を入れ、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

を押す

を回し登録したメニュー番号 [35]と容器番号[2]を選択する

仕上がり調節をするときは → P.26

を押してスタートする


仕上がり調節の設定は記憶されます

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※35ではんは重量から計算した白米の標準的なカロリーを 表示します。36冷凍ごはん~40お酒はカロリーを表示しません。

例: 35ごはん のあたためを、容器番号「2」に 登録した容器で行う





登録した容器での上手なあたためかた

	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
35ご は ん	100~300g	常温	→ P.27
36冷凍ごはん	100~300g	冷凍	→ P.27
37おかず	100~500g	冷蔵	→ P.27
38汁もの	100~300g	常温	→ P.27
39牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.31
40お 酒	100~300mL	常温	→ P.142

※上表の分量は、1人分です。

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約5℃、冷凍は 約-18℃を基準にしています。
- ※ 冷蔵のごはん、常温のおかずは 1 あたため であたた
- ※冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理 3個以上を同時に登録して使うことはできません。 で様子を見ながら加熱します。 → P.42,53

同程度の大きさ、形状、重さであれば、容器2個を 同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因と なります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は左表の2倍が目安です。ただし、37お <u>かず</u>は1000g、<u>39牛乳 40お酒</u>は500mLまで にしてください。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて 並べてください。(右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、 左右の仕上がりが若干変わる ことがあります。




(加熱むらとなり上手にあたたまりません)

オート調理(あたためる)

容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 空

ドアを開けると電源が入ります

空の容器をテーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める

を押す

を回しメニュ一番号「35」と 登録なし「鬥」を選択する

を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が完了

計量した容器に食品を入れテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

仕上がり調節をするときは → P.26

を押してスタートする


※容器を登録しない場合、仕上がり調節の 設定は記憶されません


終了音が鳴ったら食品を取り出す

※35ごはんは重量から計算した白米の標準的なカロリーを 表示します。36冷凍ごはん~40お酒はカロリーを表示しません。


例: 登録していない茶わんで35ごはんをあたためる場合







登録済み容器で、別のメニューの食品をあたためる





お知らせドアを開けると電源が入ります。

登録してあるメニューの容器に別の食品 を入れ、テーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

わがや流(呼出し)を押す

を回し、登録したメニュー番号[37] と容器番号「□」を選択する

わがや流(呼出し)を押す

あたためるメニュー 番号[35]を選択する

仕上がり調節をするときは → P.26

を押してスタートする


仕上がり調節の設定は記憶されません

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※35ではんは重量から計算した白米の標準的なカロリーを 表示します。36冷凍ではん~40お酒はカロリーを表示しません。 例: 37おかず 用に登録した皿に、ごはんを入れて 35ごはん であたためる







わがや流あたため

オート調理(下ごしらえする)

肉や魚の解凍

7解凍



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 満水

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

給水タンクに満水まで水を入れる



メニュー番号「ヴ」を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.26




を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54



上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分 け、2~3cmの厚さで、極端 に薄くならないように平らな 形にまとめます。



- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気 をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。
- ●熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(約150g)ずつに、カレーなどは 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm) 平らに して冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散 りやすいものは、あらかじめ半分に切っておきます。)

●野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

上手な解凍のしかた

オート調理 7解凍

- ●解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉や魚です。
- ●一度に解凍できる量は、100~1000gです。

※量が多すぎると"ピピピッ"となり、表示部に「【ひ】」が表示され、解凍されません。量を減らしてください。

- ●発泡スチロール製トレーにのったものは、ラップなどの包装をはずし、そのままテーブルプレートの 中央に置きます。トレーがない場合は、テーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパータオル 敷き、その上にのせます。
- ※陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。うまく解凍できません。
- ※発泡スチロール製トレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。
- ●加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください。
- ※熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍しすぎになります。

※水を入れなかったり、不足していると解凍しすぎになります。

●解凍後、そのまましばらく置き自然解凍します。

●給水タンクには、満水まで水を入れてください。

●解凍後の用途に合わせて仕上がり調節をします。

解凍後の用途	仕上がり調節	
さしみを解凍後、 生で食べる	इड	中心が少し凍った状態に 仕上がります。包丁で切りやすく、 食卓で食べごろになります。
肉や魚を解凍後、 調理する	中 ひき肉やかたまり肉は やや強 で加熱します。	薄切り肉は両手で大きくしなら せます。

●形や厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍します。

※アルミホイルは加熱室壁面やドアファインダーに触れないようにしてください。触れると火花(スパーク)が 出てテーブルプレートやドアファインダーが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾



次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。→P42

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

|レンジ| 200W | で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍って いるもの
- ●解凍が足りなかったとき ● -20℃以下の冷凍食品
- (オート調理で加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。

|レンジ|100W | で加熱する。



●とけかけている食品



|レンジ|100W|または レンジ 200W で加熱 する。

オート調理(下ごしらえする)

野菜の加熱(ゆでる)

8葉・果菜

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



野菜をラップで包みテーブルプレート の中央に直接置き、ドアを閉める



を回し、野菜に合わせて メニュー番号「8」、または「9」 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.26




を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す





上手な野菜加熱のしかた

オート調理 8葉・果菜 9根菜

水気をきらずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱しすぎの原因になります。 → P58

加熱できる分量は 8葉・果菜 で100~500g 9根菜 で100~1000gです。

8 葉・果菜

9根菜


果菜なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられるもの 葉菜ほうれん草、小松菜など葉が食べられるもの 花菜カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられるもの 根菜じゃがいも、さつまいもなど地中にある 根茎や根が食べられるもの

●料理に合わせた下ごしらえを 葉、果・花菜の根の太いものには、 十文字の切り目を入れたり、房に なっているものは小房に分けま す。根菜類は、同じ大きさに切り そろえたり、なるべく同じ大きさ





●材料に合ったアク抜きを ほうれん草などは、加熱後すぐに 水にとります。なすやカリフラワ 一などは、加熱前に薄い塩水や酢 水にさらしてアク抜きをします。





丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。







(火災の原因になります)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。 レンジ|500W| で様子を見ながら加熱します。 **→ P.42**

●クッキングシートなどの紙類で包んで加熱しない。

オート調理(調理する)

予熱「なし」メニューの調理



お知らせドアを開けると電源が入ります。



メニューにあった付属品と食品を入れて ドアを閉める

希望のメニュー番号を を回し 選択する


仕上がり調節をするときは → P.26

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54





■メニュー 28鶏のハーブ焼き ~ 34オーブン天ぷら について

「標準」調理と「ヘルシーアップ」調理が選べます。

●「標準|調理 レンジ、オーブン、スチームなどの複数の加熱方法を効果的に使って、脂を落としながらスピーディに 調理します。操作は上記手順です。

●「ヘルシーアップ I調理 過熱水蒸気で加熱し、「標準」調理よりも脂を多く落とし、ヘルシーに調理します。 「ヘルシーアップ」ボタンを押して選びます。 → P.40

調理

オート調理(調理する)

予熱「あり」メニューの調理 ヘルシーアップ

過熱水蒸気で加熱し、より多く脂を落として調理します。ヘルシーアップメニューでは、調理後の食品 のカロリー、および一般調理器を使用した場合との脂のカロリー比較を表示します。

料理集参照ページ

28 鶏のハーブ焼き → P.136

29焼きとり →P.137)

30ハンバーグ → P.138)

31スペアリブ →P.139)

予熱 グリル

加熱方法

ロレンジ

. Πグリル |

■過熱水蒸気

ロスチーム

∏レンジ

Πグリル

[]レンジ

■過熱水蒸気

[]スチーム

[]レンジ

[]グリル

ロスチーム

[]レンジ

[]オーブン

[]グリル

□過熱水蒸気

の食品のカロリー

オーブン 舞歌 []グリル

オーブン

■過熱水蒸気 Πスチーム

||オーブン| _{オート}

オーブンオート



お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面に セットして給水タンクに水を入れ ドアを閉める





を押す



希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.26



を押す(予熱を開始します)

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。



予熱終了音が鳴ったら、食品をのせたグリ ル皿をテーブルにのせ、ドアを閉める





を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき (脱臭)」「→ P.55 を参照して27脱臭で加熱してください。

オート調理(調理する)

予熱「あり」メニューの調理

10焼き野菜 12 ピザ 113ローストチキン 14 焼 き 魚 ▮20フランスパン▮22 シュー











テーブルプレート 給水タンク 満水

10焼き野菜

12 ピザ 13ローストチキン

20フランスパン 14 焼き魚

22 シュー

調理

お知らせ

ドアを開けると 電源が入ります。



使用付属品

グリル皿 テーブルプレート

給水タンク

満水

32焼き豚→P.139

33 鶏のからあげ → P.140

34 オーブン天ぷら → P.141

仕上がり 仕上がり 調節可能

。 ・中・強 スタート 押す

[計量·加熱時間計算中]

調理後のカロリー

(使用付属品) (メニュー番号)

28

28

「残り加熱時間:食品で変わります」

※調理後のカロリーは「ヘルシーアップ」による調理後

※カロリーカット値は一般調理器と「ヘルシーアップ」

で調理した場合の脂のカロリー比較(日立調べ)

カロリーカット値

クリル面 カロリー デーブル 約 kcal kcal

メニューに合った付属品をセットして 給水タンクに水を入れドアを閉める

希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.26

● 10焼き野菜 は空のテーブルプレートを、 上段にセットしてドアを閉める

■ 12ピザ はテーブルプレートを取りはずし、 黒皿を上段にセットしてドアを閉める

● 13ローストチキン 14焼き魚 20フランスパン 22シュー は空のテー ブルプレートを、加熱室底面にセットして ドアを閉める



を押す(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴ったら、

● 10焼き野菜 は食品をテーブルプレートにのせ、 上段にセットしてドアを閉める

■ 12ピザ 14焼き魚 は食品を黒皿にのせ、上段 にセットしてドアを閉める

■ 13ローストチキンは食品を黒皿にのせ、下段 にセットしてドアを閉める


● 20フランスパン 22シュー は食品を黒皿にの せ、中段にセットしてドアを閉める

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは(紫)を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.54





手持ちのオーブン用手袋を使う。

●取り出したテーブルプレート、黒皿は、熱 に弱い場所には置かないでください。開い たドアの上に置きます。

● 子供や幼児が触れないように気をつけてく

●破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

手動調理(レンジ加熱)

一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 スチームレンジ 発酵の操作方法は → P.50 を参照してください。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

手動調理

食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

「レンジ」「W」を選択し、決定する



回す

「レンジ800W」 ▶ 「レンジ600W」 ▶ 「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。



を回して加熱時間を 設定する

	加熱時間選択	加熱時間選択範囲			
800W	10秒~5分:10秒単位 5分~10分:30秒単位	(最大10分)			
600W 500W	10秒~5分:10秒単位 5分~20分:30秒単位	(最大20分)			
200W 100W	1分~30分:1分单位 30分~60分:2分单位 60分~90分:5分单位	(最大90分)			



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が 終ります。

门 山砂 -----手動 決定 強火 使用付属品 800W ----600W ----押して決定 500W ---200W --100W = 弱火

加熱方法

プレンジ オーブン

[]グリル

□過熱水蒸気

	□レンジ□オーブン□グリル□過熱水蒸気□スチーム	手動	プロリ リンロ (分 に リ)
((加熱時間)

例: レンジ800Wで1分20秒加熱する

□レンジ □オーブン □グリル □ 過熱水蒸気□スチーム (デニブル)	夏
--	----------



レンジ加熱では加熱しない。 (破裂のおそれがあります)







使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

空

レンジ出力

ゆで卵

(※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加 熱する。)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒 ~1分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	のみもの (お酒·牛乳など)		20秒~40秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒	パン・まんじゅう		20~30秒
ごは	にん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

- ●レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします(常温約20°のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オート調理の「1あたため」、 2解凍あたため等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量に比例した加熱時間にします 分量が倍のときは時間も倍が目安です。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬では多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ|500W|で加熱時間を20~50秒に設定し 様子を見ながら加熱します。特に小さく切った にんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに 乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりする ことがあります。水を多めにふりかけてラップに 包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れて ラップでおおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカやタコは表面に切れ目を 入れレンジ 200W で様子を 見ながら加熱します。



●殼付きの栗やぎんなんは殼に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。





かきまぜる

●マッシュルームは半分に切って 加熱します。



- ●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は 水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを してレンジ 500W で様子を 見ながら加熱します。



●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後に




●ひじきはレンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

手動調理(レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。



食品を入れた容器や皿をテーブルプレ ートの中央に置き、ドアを閉める

「レンジ800W」「レンジ600W」「レンジ500W」 から選択し、決定する



加熱時間を設定し、決定する



もう一度決定を押す



押して決定





回す 押して決定

加熱時間を設定し、スタートする



→ P.42

スタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。



(使用付属品)

手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

切り身の魚や串焼き、焼きとりなどを焼きます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

空

■■■■ スタート 押す

レンジ出力

<u>∐</u>₁₀ -----

加熱時間

「レンジ出力」

例: レンジ800Wで8分加熱後、レンジ200Wで

分儿儿秒

(使用付属品)

30分加熱する

加熱方法

手動

(デーブル)

(レンジ

[]オーブン

□過熱水蒸気

コスチーム

レンジ

[]オーブン

Πグリル

□過熱水蒸気

[]スチーム

ルンジ

∏グリル

過熱水蒸気

ロスチーム

■レンジ

□オーブン ^{●動}

加熱方法

チーブル

] グリル

グリル皿または黒皿に食品をのせ、グリル 皿はテーブルプレートの中央に、黒皿は皿 受棚上段にセットし、ドアを閉める

※食品に合わせて付属品(黒皿、グリル皿)を使い分けます。





「グリル」を選択し、決定する



押す 回す

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱時間を設定し、スタートする



1分~30分 1分单位 30分~40分 2分単位

押して決定

加熱時間選択範囲

押して スタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り

● 調理後の加熱室の油汚れは「においが気になるとき(脱臭)」 → P.55 を参照して 27脱臭 で加熱してください。

例 グリルで15分加熱する







熱くなったグリル皿やテーブルプレート、 黒皿の取り出しは、厚めの乾いたふきんや、 お手持ちのオーブン用手袋を使って取り出 します。(やけどのおそれがあります。)





●加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。



を回します。

※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理(オーブン加熱)

予熱「あり」で加熱する

先に加熱室を予熱してから調理します。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

テーブルプレートを取りはずし、 ドアを閉める 食品をのせた黒皿を準備しておく

「オーブン」を選択し、決定する









押す

回す

押して決定

「レンジ800WI▶「レンジ600WI▶「レンジ500WI ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル I ▶ 「レンジ800W I の順に表示します。

予熱「有」を選択し、決定する








押して決定

回す 「有 | ◀ ▶ 「無









押して決定

回す

「2段|◀▶ [1段



空


テーブルプレート を使わない




グリル皿を 使わない




例: オーブン 予熱「有」黒皿1段 200℃で 30分加熱する











押して決定 回す

100℃~250℃(10℃間隔)・300℃が選べます。






回す 押してスタート

1~30分まで1分単位 30~60分まで2分単位 60~90分まで5分単位

予熱スタート



予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを、 開けて食品をのせた黒皿を入れる



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り







■予熱が終ってそのままにしておくと、10分 間予熱を継続した後、 設定した時間を加熱



300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に250℃に切り替わります。

オーブンの上手な使いかた

- ●予熱中や加熱途中で、温度と加熱時間の増減ができます。焼き上がりの調整にお使いください。
- ■温度を変えるときは (寒寒) を回すと10℃単位で増減できます。
- ■本加熱中に 競 を押して を回すと1分単位で増減できます。 さらに温度を変えるときは





を回すと10℃単位で増減できます。

□過熱水蒸気

ロスチーム 1段

します。

※加熱時間90分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理

手動調

理

手動調理(オーブン加熱)

予熱「なし」で加熱する

加熱室を予熱しないで調理します。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

テーブルプレートを取りはずし 食品をのせた黒皿を皿受棚に セットし、ドアを閉める

「オーブン」を 選択し、決定 する

<u>手動</u> 決定 押す

回す

メニュー 選択 温度 時間

あたためスタート

回す

メニュー 選択 温度 時間

回す

押して決定

手動 決定

決定

押して決定

手動

決定

押して決定

予熱「無」を選択し、 決定する



黒皿使用段数を

選択し、決定する 「2段 | ▼ | 1段

温度を設定し、 決定する



回す 押して決定

100℃~250℃(10℃間隔)まで設定できます。

加熱時間を設定し スタートする

1~30分まで1分単位 30~60分まで2分単位 60~90分まで5分単位



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O I になり、加熱が終ります。

加熱のポイント

●本加熱途中で、温度と加熱時間の増減ができます。焼き上がりの調整にお使いください。 → P.47



スタート押す

テーブルプレート

グリル皿を

使わない

を使わない

使用付属品

黒皿 上・中・下段

給水タンク

空

30分加熱する

手動 黒皿

手動 黒皿

手動〔黒皿〕

手動 黒皿

手動(黒皿)

「予熱「無」

黒皿使用段数

設定

_{設定}

加熱時間

加熱方法

ロレンジ

オーブン

[]グリル

□過熱水蒸気

[]スチーム

[]レンジ

オーブン

[]グリル □過熱水蒸気

コスチーム

∏レンジ

オーブン

[]グリル

∏レンジ

オーブン

[]グリル

□レンジ

オーブン

[]グリル

スチーム 2²

□ スチーム 2段 [] 過熱水蒸気

□グリル | 予熱 □過熱水蒸気 無

ロスチーム 2段

例: オーブン 予熱 [無] 黒皿2段 200℃で

手動調理(スチーム、過熱水蒸気との組み合わせ)

レンジ、グリル、オーブン加熱にスチーム、過熱水蒸気を組み合わせる



お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品と加熱方法に合わせた付属品を入 れ、ドアを閉める 給水タンクに満水まで水を入れる

希望の加熱 を選択し、 決定する



回す

決定 押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ►「レンジ200WI►「レンジ100WI►「オーブンI 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル I ▶ 「レンジ800W I の順に表示します。

加熱内容を選択し、 決定する



加熱時間を設定し スタートする




スタート

回す

選べる加熱内容は、「レンジ」「グリル」「オーブン」の場合 と異なります

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。〔→P.54



使用付属品

レンジ グリル (オーブン



満水

グリル皿 テーブルプレート 給水タンク



黒皿を 使わない



グリル皿を 使わない



選べる加熱内容

スチームレンジ

ワット数 350W固定

加熱時間 10秒~20分 (10秒单位)

スチームグリル/過熱水蒸気グリル 加熱時間 1分~40分(1分单位)

スチームオーブン

予熱選択「有|「無| 段数選択「2段|「1段|

温度選択 100℃~250℃ (10℃単位) 300℃

(予熱なしの場合250℃)

加熱時間 1分~30分(1分单位)

30分~60分(2分单位)

60分~90分(5分单位)

過熱水蒸気オーブン

予熱選択「有」「無」

段数選択 なし(中段または下段で加熱)

温度選択 100℃~250℃ (10℃単位) 300℃

(予熱なしの場合250℃)

加熱時間 1分~40分(1分単位)

※段数の設定はできません

手動調理(発酵)

スチームレンジ発酵で加熱する

かんたんパンの生地など少量の発酵が手早くできます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める 給水タンクに満水まで水を入れる

「スチームレンジ」 を選択し、決定

押して決定 押す 回す

メニュー 選択 温度 時間

回す

する

「発酵 | を選択 し、決定する

350W◀▶発酵

ワット数を選択し、 決定する

回して選択 押して決定

10W **►** 20W **►** 30W **►** 40W **►** 50W

加熱時間を設定し、 スタートする

> 1~30分まで1分単位 30~60分まで2分単位

メニュー 選択 温度 時間 メニュー 選択 温度 時間

回す

押して決定

60~90分まで5分単位 終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54



黒皿を使わない

グリル皿を

使わない

例: スチームレンジ 「発酵・30W」で 10分加熱する

加熱方法 レンジ □オーブン ■■ 350w []グリル □過熱水蒸気 テーブル スチーム

■レンジ 手動 [オーブン □過熱水蒸気 ト テーブル ■スチーム 発酵

【レンジ [オーブン 30, □グリル ^{発酵} □過熱水蒸気 (テーブル) スチーム



(やけどの原因になります)



加熱室の温度が低い とき、上ヒーターが 加熱する場合があり ドア、キャビネット 加熱室とその他の周 辺にふれない。

スチームレンジ発酵のコツ

●黒皿を使ってスチーム レンジ 発酵 はできません。 火花(スパーク)の原因となり ます。

料理集に記載してある山形パン、バター ロールなどの一次発酵を スチーム レンジ 発酵で行う場合は仕上がり調節 中 [30W] で20~30分発酵させます。

■こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウル に入れてそのままテーブルプレートにのせ て発酵します。(黒皿や金属製の容器は使え ません。)

スチームオーブン発酵で加熱する

パンの生地などの発酵をします。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をのせた黒皿をセットし、ドアを閉める。 給水タンクに満水まで水を入れる

「スチームオーブン」 を選択し、決定する



押して決定 回す

予熱「無」を選択し、 決定する

「有 | ◆ ▶ 「無 |

押して決定 回す ※予熱「有」ではスチームオーブン発酵は選択できません。



黒皿使用段数を選択 し、決定する

[2段|◀▶[1段]



回す



押して決定

発酵温度を選択し、

30°C, 35°C, 40°C, 45℃の4段階



<u>手動</u> 決定 押して決定

回す


加熱時間を設定し、 スタートする

決定する

1~30分:1分単位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位



押して スタート



※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54



グリル皿を 使わない


例:スチームオーブン予熱「無」黒皿1段40℃で50分加熱する











発酵の上手な使いかた

●発酵温度はメニューや1次発酵 2次発酵かによっても異なります。 本書料理集の各メニューに従って ください。

●市販の料理ブックの発酵や、お好み 料理の発酵はスチーム オーブン |発酵||を使い、様子を見ながら行っ てください。

メニュー	記載ページ	メニュー	記載ページ
かんたんパン	→ P.1 10	バターロール	→ P.113
グラハムパン/カレーパン かんたんあんパン	→P.111	山形パン	→ P.1 13
ピザ各種	→P.92	フランスパン バタール	→P.112
ヨーグルト	→ P.82	クーペ	→P.112

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は <u>8葉・果菜</u> で。根菜は、<u>9根菜</u>で 加熱します。

	メニュー名		名 調理のコツ		手動調理の目安(レンジ 800W)					
							mg /4 - 3/ — /	分量	加熱時間	の有無
葉	ほ 小	う 松			ん 春	草 菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	200g	 1分40秒~2分10秒	 有
菜	阜	~~	P	ŧ,	ゃ	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	2008	1714049 - 2711049	H
	カブ		フッ	ラコ		_	小房に分ける。			
果	な					ਰ	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。	200g	 1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	パ	ラ	ガ	ス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の 場合は やや強 で加熱する。			有
菜		やや	いえ	んん	げど	んう	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
	ح	う	も	ろ	ح	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	1本(300g)	3分30秒~4分50秒	
	か	lä	ぎ	き		ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	にさ	つ		ະ -	; い_	んも	オート調理の場合 <u>弱</u> にする。さつまいもの太いものは <u>中</u> に する。			
根	さ	ک		نا)	ŧ	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	F	ν la	ぎ こ		うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	t)ĭ	い	も 根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は <u>弱</u> にする。	150g 300g	約3分30秒 4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ(ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	200g	1分20秒~1分40秒	_
さやいんげん	200g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ(バラバラのもの)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒~5分30秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥することがあります。(→ P.43 「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱します。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

メニュー名		分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40秒~50秒	ı
ん類		1個(150g)	約50秒	-
8	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	-
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	-
焼きもの	焼き魚	き魚 1人分(100g) 約50秒		有
もの	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	-
揚げもの	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	-
もの	コロッケ	2個(150g)	40秒~50秒	-
岁	野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分20秒	-
もの	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	-
煮もの	野菜の煮もの	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
bo	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸しもの	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	-
汁	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
万もの	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
(0)	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	-
の	牛乳	1杯(200mL)	約1分20秒	_
みも	コーヒー	1杯(150mL)	約1分	_
の	お酒	1本(180mL)	40秒~50秒	-
110	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
パン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
無	バターロール	2個(80g)	約20秒	
表じ	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
Den Na	まんじゅう	2個(100g) 20~30秒		_
を発	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

お総菜をあたためます。 加熱時間 メニュー名 レンジースチーム 有無 ごはん 1杯(150g) 2分~2分30秒 8個(160g) 2分30秒~3分 シューマイ 1個(100g) 1分30秒~2分 肉まん 焼きそば 1人分(250g) 3~4分 まんじゅう 1個(80g) 50秒~1分20秒 ハンバーグ 1個(100g) 2分~2分30秒 うなぎのかば焼き 1串(120g) 2分~2分30秒 焼き魚 1人分(100g) 2分~2分30秒 1切れ(100g) 2分~2分30秒 ハンバーガー 1個(100g) 1分30秒~2分 ホットドッグ 1本(80g) 1分~1分30秒 冷凍シューマイ 15個(240g) 7~9分 冷凍肉まん 1個(100g) 2~3分

2個(100g)

1袋(100g)

、スチーム・レンジ調理」

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

グリル調理

代表メニューのみ記載しています。

冷凍焼きおにぎり

冷凍肉だんご

手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。 付属品は黒皿、グリル皿を使います。

メニュー名 分量 回受棚 温度 加熱時間 予熱かり 記載 不一岁 ケーキ キ キ カースケーキ 直径15cm 直径18cm 直径18cm 直径18cm 160°C 28~36分 38~44分 114 シュークリーム 12個 中段 210°C 26~32分 115 フランスパン (パタール ケーペ) かんたがり、レーズンパン カレーパン、セサミパン グラハムパン グラハムパン グラハムパン 各8個 クリスピーピザ フルーツピザ 180°C 13~20分 26~33分 110~11 グラフレーツピザ フルーツピザ フルーツピザ マカロニグラタン ラザニア スプローグラタン 東ラボニア なだトトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだとトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだとトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 なだとトトのチーズグラタン 焼き皿1皿 などとトマーグリル を持ていたが、カンペーの分 中段 210°C 30~40分 250°C 13~20分 25~66分 70~80分 139 139 焼き豚 事焼き、焼きとり 事焼き、焼きとり 電上砂 4切れ 250°C 10~18分 18~25分 138 137 焼塩鮭 塩は 塩は 日本さば 4切れ 24~22分 14~22分 94.95 クリル 25~35分 14~22分 94.95					•		グリル皿を使し	ハます 。	_
直径15cm 直径18cm 直径18cm 直径18cm 直径18cm 直径21cm 車径21cm 車径21cm		x ⁻ ¬-名	分量	m等棚	温度				
プランスパン (パタール クーペ) 12個 中段 210°C 26~32分 114 プランスパン (パタール クーペ) 各黒皿1 枚分 (パタール クーペ) 210°C 26~32分 127 プランスパン (パタール クーペ) 各黒皿1 枚分 (パタール クーペ) 180°C 13~20分 26~33分 110~111 プランスパン (パタール クーペ) 各黒皿1 枚分 (パタール クーペ) 40 210°C 30~36分 112 プランスパン (パタール クーペ) 各島個 カレーパン、セサミパン グラハムパン 各島個 カレーパン、セサミパン グラハムパン 200°C 15~20分 26~33分 110~111 グラフラン グラフラン グラフラン グラフラン グラスペークリフ マカロニグラタン オーツーン ですたドトのチーズグラタン 焼き皿1mm がまたドマトのチーズグラタン 焼き面1mm がまたドマトのチーズグラタン 焼き面1mm がまたドマトのチーズグラタン 焼き面1mm がまたドマトのチーズグラタン 焼き面1mm がまたマトのチーズグラタン 焼き面1mm がまたマトのチーズグラタン クタースペアリブ ションの 中段 250°C 200°C 54~66分 70~80分 139 139 機造形 塩焼き板 塩をは 塩さば 4切れ 黒皿・上段 グリル 25~35分 137 137 塩塩は 塩さば 4切れ 黒皿・上段 グリル クリル クリル 17~25分 14~22分 94・95		<u> </u>		ш.х.////	/ш/х			ページ	
チーズケーキ 直径18cm 40~44分 50~60分 115 シュークリーム 12個 中段 210°C 26~32分 127 フランスパン (パタール クーペ) かんたがい、レーズンパン カレーパン、セサミパン グラハムパン 各8個 クリスピーピザ フルーツピザ 180°C 13~20分 26~33分 110~111 グラハムパン グラハムパン 各1個分 200°C 15~20分 92 グラファータン フラザニア 京びのドリア なかとトマトのチーズラタン 焼き皿1皿 株性野 スペアリブ おきとトマーブラタン 焼き皿1皿 株性野 スペアリブ 海800g ト段 250°C 200°C 54~66分 70~80分 139 焼き豚 スペアリブ 自焼き、焼きとり 事焼き、焼きとり 事焼き、焼きとり ちずととり ちず・12串 クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル	ケーキ	直径15cm			_28~36分	38~44分		*	
チーズケーキ 直径18cm 40~44分 50~60分 115 シュークリーム 12個 中段 210°C 26~32分 127 フランスパン (パタール クーペ) かんたがい、レーズンパン カレーパン、セサミパン グラハムパン 各8個 クリスピーピザ フルーツピザ 180°C 13~20分 26~33分 110~111 グラハムパン グラハムパン 各1個分 200°C 15~20分 92 オカロニグラタン フラザニア スプのドリア なかとトマトのチーズグラタン 焼き皿1皿 焼き豚 スペアリブ 物800g ハンパーグ 事焼き、焼きとり 中段 4個 40 40 200°C 54~66分 70~80分 139 大ンパーグ 事焼き、焼きとり 4個 4個 40 250°C 200°C 54~66分 70~80分 139 大りルー 当焼き、焼きとり 6事・12年 4切れ グリル 第二・上段 グリル 第17~25分 14~22分 94・95		デコレーションケーキ	ションケーキ <u>直径18cm</u>	下段	160℃	40~44分	44~50分	114	
チーズケーキ 直径18cm 40~44分 50~60分 115 シュークリーム 12個 中段 210°C 26~32分 127 フランスパン (パタール クーペ) かんたがい、レーズンパン カレーパン、セサミパン グラハムパン 各8個 クリスピーピザ フルーツピザ 180°C 13~20分 26~33分 110~111 グラハムパン グラハムパン 各1個分 200°C 15~20分 92 グラファータン フラザニア 京びのドリア なかとトマトのチーズラタン 焼き皿1皿 株性野 スペアリブ おきとトマーブラタン 焼き皿1皿 株性野 スペアリブ 海800g ト段 250°C 200°C 54~66分 70~80分 139 焼き豚 スペアリブ 自焼き、焼きとり 事焼き、焼きとり 事焼き、焼きとり ちずととり ちず・12串 クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル クリル			直径21cm			42~48分	48~54分		*
フランスパン 各黒皿1枚分 112 12 13~20分 26~33分 110~111 112 12 12 12 12 12 12			直径18cm			40~44分	50~60分	115	
(バタール ケーベ)	シュー	シュークリーム	12個	中段	210℃	26~32分		127	
カレーパン、セサミパン、 15 180°C 13~20分 26~33分 10~11 15 15 15 15 15 15 15	パン	(15/2_11. /2_^)	各黒皿1枚分	中段	210℃	30~36分		1 12	**
ピ クリスピーピザ フルーツピザ フルーツピザ フルーツピザ ラザニア 鬼き皿1皿 なすとトマトのチーズグラタン 焼き皿1皿 焼き豚 約500g スペアリブ 約800g カソンバーグ 4個 串焼き、焼きとり 6串・12串 グリル皿 グリル — 25~35分 137 焼塩鮭 4切れ 塩鮭 塩さば 料かれ 黒皿・上段 グリル		かんたんパン、レーズンパン カレーパン、セサミパン、			180℃	13~20分	26~33分	110~111	
ザ フルーツピザ 各黒皿1枚分 マカロニグラタン 4皿 ラザニア 焼き皿1皿 なびのドリア 4皿 放き豚 約500g スペアリブ 約800g ハンバーグ 4個 事焼き、焼きとり 6串・12串 グリル グリル グリル 17~25分 塩鮭 4切れ 塩油 グリル グリル 17~25分 塩土さば カリル ガリル 17~25分 サウ 14~22分 ダリル 14~22分 タ4・95			各1個分						
大切	ピザ		各黒皿1枚分		200℃	15~20分		92	
なすとトマトのチーズグラタン 焼き皿 加 焼き豚 約500g 下段 200℃ 54~66分 70~80分 139 139 210℃ 42~46分 139 250℃ 10~18分 18~25分 138 137 17~25分 137 14~22分 14		マカロニグラタン	4111	中段	210°C	30~40分		88	
なすとトマトのチーズグラタン 焼き皿 加 焼き豚 約500g 下段 200℃ 54~66分 70~80分 139 139 210℃ 42~46分 139 250℃ 10~18分 18~25分 138 137 17~25分 137 14~22分 14	12	ラザニア	焼き皿1皿					90	
なすとトマトのチーズグラタン 焼き皿 加 焼き豚 約500g 下段 200℃ 54~66分 70~80分 139 139 250℃ 10~18分 139 250℃ 10~18分 139 250℃ 10~18分 138 138 137 138 137 138 137 138	2	えびのドリア	4Ш						
焼き豚 約500g 下段 200℃ 54~66分 70~80分 139 スペアリブ 約800g 中段 210℃ —— 42~46分 139 ハンバーグ 4個 250℃ 10~18分 18~25分 138 串焼き、焼きとり 6串・12串 グリル —— 25~35分 137 焼 塩鮭 4切れ 上段 グリル —— 17~25分 査 塩さば 単皿・上段 グリル —— 14~22分 94・95		なすとトマトのチーズグラタン	焼き皿1皿						
ぎ スペアリブ 約800g 中段 210°C 42~46分 139 ルンバーグ 4個 250°C 10~18分 18~25分 138 事焼き、焼きとり 6串・12串 グリル グリル 25~35分 137 焼塩鮭 4切れ メ切れ カリル 17~25分 14~22分 94・95	牌	体主阪		下段	200℃	54~66分	70~80分	139	
事焼き、焼きとり 6年・12年 グリル 25~36分 137 焼塩鮭 4切れ 黒皿・上段 グリル 17~25分 14~22分 塩さば メリカ 14~22分 94・95	凝さもの	スペアリブ	約800g	中段	210℃		42~46分	139	
事焼き、焼きとり 6年・12年 グリル 25~36分 137 焼塩鮭 4切れ 黒皿・上段 グリル 17~25分 14~22分 塩さば メリカ 14~22分 94・95		ハンバーグ	4個		250℃	10~18分	18~25分		
焼塩鮭 4切れ 黒皿・上段 グリル 17~25分 94・95		串焼き、焼きとり	6串・12串	グリル皿	グリル		25~35分	137]*
造しば 上段 グリル 14~22分 94·95 14~22分 14~22~22分 14~22~22分 14~22~22分 14~22~22分 14~22~22分	焼き魚	塩鮭	/H71th	黒皿・上段	グリル		17~25分		
年もの 2枚 14~22分		塩さば	<i>→9</i> /1 t				14~22分	94 • 95	
		干もの	2枚				14~22分		

※ 作りかたは、記載ページを参照してください。

3~4分

3~4分

※焼きむらが気になるときは、 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、上下の焼きむらが 気になるときは黒皿の上下を 入れ替えます。入れ替えるタ イミングは、加熱時間の%~ ¾が経過してからにしてくだ さい。

※ 市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使うときは、料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。

※ 串焼き、焼きとりや焼き魚類は、焼き時間の½を経過してから裏返しをしてさらに焼きます。

手動調理をするときの加熱時間